

iD Inspiration 70

iD Inspiration 55

iD Inspiration 30

LVT

Instructions d'installation

2021

IMPORTANT !

- Assurez-vous de suivre méticuleusement toutes les instructions.
- Contactez votre représentant commercial Tarkett si vous avez des doutes sur l'installation.
- Ces informations sont susceptibles d'être modifiées.
- Utiliser le même numéro de teinte pour chaque surface continue.
- Stocker les boîtes empilées (hauteur 5 boîtes max.).
- Laisser le revêtement de sol s'acclimater à la température ambiante durant au moins 24h avant de l'installer (15°C minimum).
- Le sous-plancher doit être plan, de niveau, propre, sans trace (pas de trace de stylo, de marqueur, etc.), solide, sec, dur, lisse et sans humidité. L'absorption doit être vérifiée et ajustée afin d'avoir un sous-plancher modérément absorbant.
- Utiliser uniquement des adhésifs recommandés par Tarkett et mis au point pour l'installation des dalles en vinyle. Toujours suivre les instructions et les recommandations du fabricant de l'adhésif.
- Pour des endroits spécifiques exposés à la lumière du soleil (jardin d'hiver...), choisissez un adhésif recommandé par les fabricants.
- Les travaux doivent se terminer par une inspection : assurez-vous que le sol nouvellement installé est libre de toute trace d'adhésif.

A - PRÉPARATION ET INFORMATIONS

IMPORTANTES AVANT L'INSTALLATION

A.1 Acclimatation

Il est important de laisser les lames pendant au moins 24h avant l'installation à une température ambiante d'au moins 15°C /voir la réglementation nationale de chaque pays/. La température doit être maintenue tout au long de l'installation.

A.2 Condition de température ambiante

La température minimale du sous-plancher doit être de 12°C et température ambiante de 15°C /voir la réglementation nationale de chaque pays.

L'humidité relative recommandée dans chaque pièce doit être de 35 à 65%/voir la réglementation nationale de chaque pays. Les lames doivent être stockées à plat dans leur emballage, entassées en petites piles (hauteur 5 boîtes max.).

A.3 Condition concernant le sous-plancher

Le sous-plancher doit être de niveau, plan, propre, libre de toute trace (pas de traces de feutre, de marqueur d'aucun type, de stylo, de peinture, etc., qui puisse engendrer une décoloration en raison de la migration) solide, sec, dur, lisse (l'absorption doit être vérifiée) et sans exposition à l'humidité. La préparation/ le séchage du sous-plancher et les procédures d'installation doivent être conformes à la norme pertinente dans le pays d'utilisation. La sécheresse du sous-plancher doit être en dessous du niveau maximum d'humidité autorisé lorsque testé selon cette norme.

Par ex. au Royaume-Uni, l'humidité relative des surfaces en béton doit être inférieure à 75%, et à moins de 2% avec la méthode CCM.

En Amérique du Nord, la norme ASTM F-170 recommande un rapport eau-ciment de 0,40 à 0,45.

Avant de sélectionner un agent de lissage, vérifiez d'abord le type de <5mm de profondeur / 2mm de large sera soumis une fois installé

Les agents lissants au latex ne sont pas adaptés à ces endroits où la circulation sera intense, et devra supporter surtout des roues étroites et lourdes (voir EN 12529, roulettes et roues). Vérifier la compatibilité de l'enduit de ragréage et suivre les instructions de son fabricant.

Remarque : exclusion de responsabilité (adhésifs, enduits de ragréage, etc.). Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges, nous ne garantissons pas les produits listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle.

Tarkett n'accepte aucune responsabilité si ces produits ne fonctionnent pas avec ses gammes. Il est de la responsabilité du fabricant de l'adhésif, de l'enduit de ragréage et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations des fabricants.

Remarque : Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges nous ne garantissons pas les produits listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle. Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l'adhésif, de l'enduit de ragréage et de la membrane hydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations des fabricants.

Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial Tarkett pour obtenir plus d'information.



A.4 Chauffage au sol

Il est vital que les systèmes de chauffage au sol aient été commandés et fonctionnent correctement avant l'installation du revêtement de sol.

S'assurer que le chauffage au sol soit éteint depuis

48 heures avant le début de l'installation du revêtement de sol, et reste éteint pendant au moins 48 heures après la fin

de l'installation. Pendant que le chauffage au sol est éteint, une autre source de chaleur doit être utilisée si nécessaire, afin de garantir une température constante de 15 à 28°C dans le lieu d'installation.

Augmenter progressivement la température au cours de plusieurs jours de seulement quelques degrés par jour jusqu'à atteindre la température ambiante souhaitée.

La température ne doit jamais dépasser la température

la température maximale acceptée dans l'industrie des revêtements de sol qui est de 27°C sous le revêtement de sol (la ligne adhésive).

B – INSTALLATION

B.1 Sens de pose

Avant de commencer à installer les dalles/lames, définissez le type de pose en tenant compte de la forme de la pièce et du design à créer.

Important ! Avant de poser le premier rang de dalles, vérifier que :

- les dalles coupées près du mur aient une largeur supérieure à 10 cm ;
- au niveau des portes et dans les angles, les dalles coupées ne doivent pas faire moins de la moitié d'une dalle.

Dalles

- Les dalles sont marquées d'une flèche sur l'envers. Les dalles doivent être posées avec un motif en damier.
- La pose doit commencer au centre de la pièce et se terminer sur les côtés (au niveau des murs).

Lames

Installer les lames dans la même direction pour éviter les reflets mat/brillant

- Décalez chaque rang de lames pour assurer que les joints d'extrémité ne coïncident pas avec le rang précédemment installé.
- Pour le motif de bois, évitez d'installer les lames avec le même décors côte à côte.

B.2 Collage¹

- Colle avec adhésif en émulsion acrylique recommandée par Tarkett. Appliquez environ 250 g/m² à l'aide d'une truelle (A1 selon Pas norme : modèle TKB model).
- Suivez toujours les instructions du fabricant d'adhésif et respectez les délais de séchage et de travail de l'adhésif.
- En cas de conditions particulières, par ex. des variations significatives de température (véranda, jardin d'hiver...) ou de circulation intense, un adhésif bi-composant peut être nécessaire.
- Positionnez les dalles ou les lames bien serrées en bord à bord.
- Après avoir choisi le lieu d'installation, appuyez manuellement les dalles ou les lames à l'aide de bois à bord arrondi.
- Après avoir appuyé manuellement, utilisez un rouleau lourd dans les deux sens pour assurer une bonne prise.

¹ https://media.tarkett-image.com/docs/BR_INT_recommended_adhesives.pdf

C – APRÈS INSTALLATION

IMPORTANT ! Attendre 48 à 72 heures avant de permettre la circulation à pied ou l'installation des meubles.

C.1 Protection de l'installation

- Si des travaux sont nécessaires après l'installation, le sol doit toujours être protégé en le couvrant d'un panneau ou de contreplaqué.
- Ne pas coller du ruban de masquage directement sur le sol.
- Ne jamais déplacer des meubles lourds sur roulettes juste après la pose, car cela décollera l'adhésif sous le revêtement.

C.2 Nettoyage initial du site

- Il est toujours recommandé de procéder à un nettoyage initial du site avant de commencer le nouveau revêtement de sol.
- Il faut éliminer les résidus d'adhésif avec de l'alcool à brûler et un chiffon propre.
- Sols légèrement sales : aspirer, balayer ou passer une serpillière humide pour éliminer la saleté et la poussière. Une machine combinée est très efficace pour les grands endroits (laveur monobrosse/sécheur combiné avec des brosses cylindriques pour sol antidérapant).

Remarque : Bien que Tarkett propose une sélection de fabricants et de types d'adhésifs, d'enduits de ragréage et de membranes hydrofuges nous ne garantissons pas les produits listés. La liste des produits et des fabricants n'est pas garantie d'être complète ni actuelle. Tarkett n'accepte aucune responsabilité pour ces produits s'ils ne fonctionnent pas en association avec les siens. Il est de la responsabilité du fabricant de l'adhésif, de l'enduit de ragréage et de la membrane hydrofuge et de l'entreprise qui installe le revêtement de sol de s'assurer que les produits sont utilisés correctement et conformément aux recommandations des fabricants. Si vous avez des doutes ou besoin de précisions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial Tarkett pour obtenir plus d'information.