



Déco  
web

.com

# BANDE DE JONCTION AUTOCOLLANTE POUR GAZON SYNTHÉTIQUE

Joignez vos lés  
de gazon en 3 min

30  
secondes



Coupez la bande sur la longueur désirée et posez-la avec le film protecteur vers le haut.

60  
secondes



Le film protecteur est pré-découpé au milieu. Enlevez un côté et posez le premier lé de gazon synthétique dessus et appuyez pour bien le fixer.

90  
secondes



Une fois le premier lé fixé, enlevez le film protecteur restant et placez le deuxième lé tout en appuyant pour assurer un raccord parfait.

- Aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur
- Rapide et facile à poser
- Propre et simple

- Très résistant, raccordement invisible, bonne adhérence et ne crée pas de "bosse"
- De couleur verte pour s'adapter plus facilement à son application

*Attention : pour une pose réussie et pour obtenir une couleur uniforme sur toute la surface, vous devez respecter le sens de la fibre du gazon synthétique (tous vos lés de gazon doivent être posés dans le même sens lors de vos raccords).*

Decoweb.com

54 av. de la Prospective 18000 BOURGES

SERVICE CLIENT

N°Azur 0 811 090 486

PRIX D'UN APPEL LOCAL

