

**1** Decoweb recommande de faire poser votre moquette par un **poseur professionnel**. La pose de moquettes tissées plat est soumise au respect des règles généralement applicables dans le domaine et des normes pertinentes.

**2** Le sol doit être sec, lisse, propre, résistant à la pression et à la traction, sans fissures ni poussière. Il doit être résistant aux chocs et aux coups, suivant les prescriptions de la norme DIN 18365. Le cas échéant, **le sol doit avoir été ragréé au moins 24 heures avant la pose.**

**3** Decoweb recommande de laisser la moquette tissée s'acclimater durant vingt-quatre heures dans la pièce où elle doit être posée. Il est souhaitable que le sol soit maintenu à une température de 15°C avant, pendant et au moins 72 heures après la pose. L'humidité relative ne peut excéder 75% et la température ambiante recommandée est d'au moins 18°C.

**4** Il convient d'ouvrir l'emballage avec une grande précaution. Il faut particulièrement prendre garde, lors de l'ouverture, de ne pas abîmer les fibres du tapis avec des objets tranchants. Vérifiez la présence de défauts éventuels sur la moquette avant la pose.

**5 Instructions de pose pour la pose de plusieurs lés.**

Pour garantir une pose correcte, il faut tenir compte des points suivants :

- Il résulte du procédé de fabrication des moquettes tissées ce qu'on appelle la face supérieure et la face inférieure.
- Étant donné que ces deux faces diffèrent très peu l'une de l'autre, les lés des faces supérieures ne devraient jamais être placés à côté des faces inférieures (et vice-versa).
- Voici comment reconnaître les faces :  
face supérieure : numéro de rouleau impair.  
face inférieure : numéro de rouleau pair.
- Comme pour toute pose jointée, seuls les lés de la même série de production doivent être posés l'un à côté de l'autre. Le numéro de la série de production est imprimé sur l'étiquette de chaque rouleau.
- De plus, les lés posés côte à côte doivent toujours être dans la même direction : celle-ci peut être reconnue par un texte imprimé au dos de la moquette.  
Ce texte doit se trouver toujours au même côté. Cette précision est particulièrement importante.

**6** Decoweb recommande de coller la moquette sur toute sa surface en utilisant des spatules de type B1 ne déposant que 150 gr à 170 gr par m<sup>2</sup> et en laissant à la colle le temps de gommage nécessaire en

**tenant compte de l'humidité ambiante pour obtenir un pouvoir adhésif optimal.**

**7** Des recherches intensives ont permis aux fabricants de colles de commercialiser **des colles produisant très peu d'émissions et exemptes de solvants** (EC 1). Ainsi, le fait de coller entièrement la moquette ne remet aucunement en question les normes sanitaires dans la maison.


**8** À l'issue de **tests très stricts**, les fabricants garantissent l'adéquation des produits suivants, à condition qu'ils soient utilisés de manière professionnelle (veuillez à ce que la taille des dents des spatules à colle que vous utilisez soit adaptée) :

Fabricants	Type de colle	Type de dents
Bostik	Polytang HPE	B1
Cegecol	CG 100 Textile	B1
Sader	Tac S41	B1
	Tac V3	B1
Miplacol	Miplafix 700	B1
Mapei	Ultra/bond Eco 185 (à l'intérieur)	B3
	ADESILEX G19 Epoxy-PU (à l'extérieur)	B3
Uzin	Dispersion Acryl 2480	B1

- Des colles similaires peuvent également être utilisées à condition qu'elles soient testées par le fabricant concerné. Les directives de traitement des fabricants de colles doivent dans tous les cas être strictement respectées.
- Une colle pelable ne peut pas être utilisée.
- Le temps d'aération dépend de la quantité de colle appliquée, de la température ambiante et du sol. Dans le cas d'un sol dont l'absorption est normale, la moquette peut être posée sur la colle après environ 5 à 10 minutes d'aération. Si le sol est peu absorbant, il faut attendre un peu plus longtemps.

**9** Un joint se fait de la manière suivante:

- **Les deux lés doivent d'abord être coupés séparément (en aucun cas les deux lés ne doivent être superposés et coupés en une fois !).**
- La coupe doit être faite sur le dessus avec une lame acérée.  
La lame doit être tenue dans une position légèrement oblique afin d'obtenir un joint impeccable.



- **Nous conseillons de couper entre les fils de chaîne blancs. En tout cas, il faut éviter les joints transversaux (sens de la trame).**

**Afin d'obtenir un joint impeccable et d'éviter l'effilochage, les deux côtés doivent être traités avec une colle néoprène pour usages professionnels**

**Fabricants Type de colle**

Bostik	Contact neoprene transparente
Sader	Texti Croch

Dans le cas de stabilisation de l'effilochage des lisières en utilisation habitation nous proposons :

Roberts	Bombe aérosol anti effilochage
---------	--------------------------------



**10** Une moquette récemment posée et collée peut émettre une odeur typique de neuf. Si l'aération et le chauffage sont suffisants, cette odeur disparaît au bout de quelques jours.

**11** La moquette tissée plat peut également être mise en place en pose tendue sur une thibaude. Un tel placement doit s'effectuer conformément aux directives de la norme BS 5325.

Les raccords doivent être fixés au moyen d'une bande thermocollante renforcée.

**12** La pose libre du tissé plat, même dans des espaces réduits, est **déconseillée** et s'effectue par conséquent à vos risques et périls.

**13** Pour les bureaux, nous conseillons de mettre une plaque de protection sous les chaises à roulettes.

