

## **Conseils de pose pour les revêtements en fibres naturelles**

**Bien débrider le revêtement et le laisser reposer à température ambiante 48 heures**

*Suivant le type de pose :*

**- Sols :**

*Coller avec la [Colle sol textile - moquettes - fibres végétales HB Fuller](#) proposée sur Decoweb ou équivalent, en respectant les préconisations d'utilisation du fabricant. Utiliser une [spatule B1](#).*

**- Escaliers :**

*Utiliser un [Primaire d'accrochage bicomposant spécial rénovation](#) proposé sur Decoweb ou équivalent, en respectant les préconisations.*

*Et coller avec la [Colle sol textile - moquettes - fibres végétales HB Fuller](#)*

**- Murs :**

*Coller avec de la colle néoprène, avec un double encollage et un rouleau à poil de chèvre.*

**Respecter impérativement le temps de gommage.**

**Maroufler sur toute la surface en prenant soin de ne pas tendre le produit pour éviter un retrait.**

*Pour les joints :*

*Faire chevaucher de 0,5 cm.*

*Faire boursoufler les 2 parties.*

*Rentrer de force avec un maillet.*

## **Pose sur sol avec chauffage basse température**

**Nos revêtements peuvent être posés sur un sol avec chauffage basse température (ne dépassant pas 20°C).**

**Il convient de prendre les précautions suivantes :**

*Suivant le type de pose :*

*Veiller à ce que la chape soit bien lisse.*

*Procéder à un premier chauffage sans le revêtement, laisser en chauffe 48 heures minimum.*

*Attendre que le sol soit refroidi avant de coller le revêtement.*

*Poser avec la [Colle sol textile - moquettes - fibres végétales HB Fuller](#) ou équivalent.*